

Fiche 2

Protéger une pièce à rénover



Adhésif de masquage, cutter, film polyane, bâche adhésive.

1. PROTÉGER LES SOLS



1 Coller un adhésif de masquage le long des plinthes au périmètre de la pièce.



2 Découper un morceau de film polyane\* aux dimensions du sol.



3 Déposer la bâche sur la surface à protéger.



4 Fixer le polyane\* sur l'adhésif de masquage avec le même type d'adhésif.

Film polyane :

Rouleau de film plastique.

2. PROTÉGER LES MURS



1 Coller un adhésif de masquage sur le contour de la surface à protéger.



2 Découper le film polyane aux dimensions du mur.



3 Fixer le polyane sur l'adhésif de masquage avec le même type d'adhésif.

Notre recommandation

Choisir un adhésif de masquage approprié en fonction du support à protéger.

### 3. PROTÉGER LES MEUBLES

#### Notre recommandation

Dans la mesure du possible, retirer les meubles de la pièce.



1 Recouvrir d'une bâche de protection les meubles préalablement disposés au milieu de la pièce.



2 Entourer le meuble recouvert avec un adhésif pour bien fixer la bâche.

### 4. PROTÉGER LES BOISERIES



1 Coller un adhésif de masquage sur le contour à protéger.



2 Poser une bâche adhésive\* sur le haut de l'ouverture (porte, fenêtre...).

#### Bâche adhésive :

Film plastique chargé en électricité statique, ce qui lui permet d'adhérer rapidement aux surfaces à protéger.



3 Déplier la bâche afin de recouvrir entièrement la surface à protéger.

#### Notre recommandation

Enlever les adhésifs de masquage dès les travaux terminés pour éviter d'avoir des traces de colle.